

OBS!

För att dörrfunktionen inte ska gå sönder gäller följande generella regel – **rör aldrig dörren!**

Hanteringsinstruktion innifrån:

- använda alltid "nyckelknappen" och därefter gråa "öppningsknappen".
- vänta tills dörren öppnar sig – tryck inte upp dörren.

Hanteringsinstruktion utifrån:

- slå koden och tryck sedan på gråa "öppningsknappen"
- stå inte nära framför dörren – sensorer känner av detta och öppnar därför inte dörren. **Dra inte upp dörren!**

Hanteringsinstruktion vid in- och urlastning:

- ställ upp dörren genom att trycka på knappen närmast dörren i uppställt läge. Inga andra knappar på dörrstängaren får röras.
- glöm inte att återställa till Drift när ni är klara.